

WARUNKI UŻYTKOWANIA DESKI TARASOWEJ, OGRODZENIOWEJ DECKINGART

1. Deski kompozytowe firmy DECKINGART, są produktem pochodzenia naturalnego i zawierają w składzie 55% naturalnych włókien drewna.
2. Optymalna temperatura montażu tarasów, ogrodzeń kompozytowych znajduje się w przedziale 0-35°C
3. Deski kompozytowe nie wymagają impregnowania, olejowania ani malowania farbami. Po ich zakupie są gotowe do montażu, a powstałą z nich powierzchnię można użytkować od razu po zakończeniu montażu desek.
4. Deski tarasowe, ogrodzeniowe, podobnie jak każdy materiał stosowany na zewnątrz, narażone są na zabrudzenia. Zbierają się one szczególnie w ryflach. Szczególnie groźny dla desek tarasowych, ogrodzeniowych jest piasek i kamienie. Należy je usunąć z powierzchni deski możliwie jak najszybciej. Naniesiony piasek powoduje zarysowania na powierzchni tarasu oraz drobne wgniecenia i zarysowania w warstwie wierzchniej deski kompozytowej. Zarysowania powstałe od naniesionego piasku i kamieni nie podlegają reklamacji.
5. Powierzchnię tarasu z piasku możemy oczyścić za pomocą suchej miękkiej szczotki do zamiatania lub odkurzacza z taką końcówką, która nie spowoduje zarysowań. Plamy z żywności oraz tłuszczów mogących pozostawić trwałe uszkodzenia należy jak najszybciej usunąć miękką wilgotną szmatką nasączoną płynem do mycia naczyń.
6. Niewielkie, pojawiające się na powierzchni desek zarysowania można usunąć drobnoziarnistym papierem ściernym. Deski należy szlifować wykonując ruchy równoległe do przebiegu ryfli. Przed szlifowaniem należy przeprowadzić próbę w mało widocznym miejscu. Nie właściwe użytkowanie papieru ściernego nie podlega reklamacji.

7. Częstotliwość pielęgnacji deski tarasowej lub ogrodzeniowej jest uzależniona od natężenia ruchu.
8. W czyszczeniu desek tarasowych lub ogrodzeniowych możemy posłużyć się myjką ciśnieniową (ciśnienie wody nie powinno być większe niż 80 bar), należy ustawić rozproszony strumień wody. Zaleca się, aby minimalna odległość dyszy od powierzchni czyszczonego tarasu lub ogrodzenia wynosiła 100 cm. Dyszę należy skierować w taki sposób, aby strumień wody był równoległy do ryflowań, dzięki temu sprawniej pozbędziemy się zanieczyszczeń z powierzchni desek. Przy użyciu myjki ciśnieniowej należy omijać elementy wykończeniowe (narożniki oraz cokoły), aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia. Zalecamy także przeprowadzenie mycia za pomocą myjki ciśnieniowej po przeprowadzeniu montażu.
9. W sezonie zimowym należy w miarę możliwości usuwać na bieżąco śnieg przy użyciu szczotek nie dopuszczając do powstania oblodzonej warstwy. Oblodzona warstwa ma prawo powstawać również nie tylko zimą, ale i w okresie przejściowym (jesień, wiosna), po wilgotnej lub deszczowej nocy. Usuwanie oblodzonej warstwy wpływa na bezpieczeństwo użytkownika tarasu. W przypadku powstania oblodzonej warstwy nie należy stosować soli i środków chemicznych.
10. Pod wszystkie elementy mebli i innego wyposażenia tarasów lub ogrodzeń mającymi bezpośrednią styczność z deską kompozytową powinny być podklejone podkładki filcowe. Pod fotele oraz inne meble posiadające kółka obowiązkowo należy stosować maty podkładowe z tworzywa sztucznego, wykładziny lub dywaniki zabezpieczające deskę kompozytową przed uszkodzeniem mechanicznym, należy jednak pamiętać o zmianach zachodzących w kolorze deski opisanych w dokumencie „Broszura informacyjna, dot. Deski kompozytowej”.
11. Należy unikać kontaktu deski kompozytowej ze źródłami wysokiej temperatury, np. grill, iskry lub płamy gorącego tłuszczu mogą spowodować trwałe uszkodzenia.
12. Szczególną uwagę należy zwrócić na zwierzęta domowe poruszające się po desce kompozytowej i posiadające ostre pazury, które mogą uszkodzić powierzchnię deski. Uszkodzenia mogą być także spowodowane przez dzieci bawiące się na tarasie lub ogrodzeniu przedmiotami ciężkimi lub o ostrych krawędziach.

13. Uszkodzenia mechaniczne deski tarasowej lub ogrodzeniowej w trakcie użytkowania nie podlegają warunkom gwarancji.